



Feder in die Öffnung stecken



zur Sicherung der Feder muss diese durch das Aufnahmeloch hinten durchgesteckt werden, bevor sie Ausstellarm befestigt wird.